



imagine & anticipate



THE ORIGINAL QUARTZ

#### COSENTINO HEADQUARTERS

Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)

Tel.: +34 950 444 175 / info@cosentino.com

www.cosentino.com / www.silestone.com

f silestoneoriginal



\* Aby aktywować serwis gwarancyjny oraz zapoznać się z jego warunkami odwiedź stronę [www.silestone.com](http://www.silestone.com)

\*\* Dowiedz się więcej o kolorach z NSF certyfikacji poprzez [www.nsf.org](http://www.nsf.org)

## Instrukcja

# UŻYTKOWANIA, CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

Silestone® i ECO Line Colour Series



25 YEAR WARRANTY



THE ORIGINAL QUARTZ

# Wskazówki Dotyczące Stosowania

## Regularne Czyszczenie i Konserwacja

Ze względu na swoją niską porowatość powierzchnie Silestone® i ECO Line Colour Series są wysoko odporne na plamy często występujące w codziennym użytkowaniu. Do czyszczenia Silestone® i ECO Line Colour Series, zaleca się stosowanie środka Q-Action. W przypadku braku dostępności tego produktu, najlepszym rozwiązaniem jest użycie łagodnego mydła o neutralnym pH i wody.



## Czyszczenie Plam Trudnych Do Usunięcia

W przypadku plam trudnych do usunięcia, zaleca się następujące sposoby czyszczenia:

### Tłuste Plamy

Należy nałożyć Q-Action na plamę i pozostawić na 2 minuty, a następnie delikatnie przetrzeć miękką szmatką (do płyt indukcyjnych) aż do usunięcia plamy, spłukać powierzchnię wodą i osuszyć. Jeśli Q-Action nie jest dostępne, należy użyć podobnego środka w ten sam sposób.

### Plamy Powstałe Z Kamienia (osad z naczyń)

Należy użyć produktu do odkamieniania (np. Viakal lub podobny) i pozostawić na 1 minutę. Następnie należy spłukać wodą i osuszyć. Proszę stosować się do zaleceń producenta.

Nie należy używać tego samego środka do czyszczenia innych powierzchni takich, jak krany, zlewozmywak, itp., ponieważ mogą powodować ich matowienie.

### Plamy z Silikonu i Kleju Do Kwarcogranitów

Należy zeszkobać plamę nożykiem i zastosować CleanColorsil lub rozpuszczalnik (nie zawierający w swoim składzie dichlorometanu), a następnie przetrzeć miękką szmatką (do płyt indukcyjnych). Dokładnie spłukać wodą i osuszyć. Wskazane jest usunięcie powstałej plamy niezwłocznie po instalacji blatu.

## Trudne Plamy

Trudne plamy należy polać Q-Action (lub podobnym środkiem) i pozostawić do działania na 2 minuty. Następnie przeczyszczyć miękką szmatką (do płyt indukcyjnych), spłukać wodą i osuszyć.

## Czyszczenie Faktur Leather, Suede i Volcano

Do regularnego czyszczenia tych powierzchni, Cosentino® zaleca stosowanie środka Q-Action lub wody z delikatnym mydłem. Do uporczywych plam należy użyć gąbki o miękkiej powierzchni nie pocierając zbyt mocno, aby uniknąć zarysowań. Tego typu powierzchnie są bardziej szorstkie i przez to wymagają dokładniejszego czyszczenia.



## Reakcja Na Uderzenia

Jedną z cech, które posiadają powierzchnie Silestone jest ich wysoka odporność na uderzenia. Należy jednak unikać uderzeń na tych obszarach, które mogą być delikatniejsze z powodu zastosowanej obróbki lub projektu (kąty ostre, krawędzie o cienkiej grubości, itp.).

## Reakcja Na Wysoką Temperaturę

Szok termiczny spowodowany przez różnicę temperatur może uszkodzić powierzchnię. Dlatego też po użyciu kuchennych przedmiotów takich, jak patelnie, garnki itp., nie należy ich stawiać bezpośrednio na powierzchnię Silestone. Należy je odstawić do ostygnięcia na podkładkę (najlepiej z gumowym spodem).



# Zalecane Środki Ostrożności

- Nie należy umieszczać Silestone® na zewnątrz lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieniowania UV.
- Nie należy umieszczać na powierzchni Silestone gorących przedmiotów bezpośrednio po ich zdjęciu z ognia. W tym celu należy użyć odpowiedniej podkładki lub podstawki.
- Nie należy stosować repelentów, uszczelniaczy, nabłyszczaczy, itp.
- Nie polerować.
- Nie używać środków do usuwania farb, sody kaustycznej lub produktów o pH powyżej 10. W przypadku zastosowania wybielaczy lub rozpuszczalników należy je rozcieńczyć wodą, nie wolno ich nigdy pozostawić w stałym kontakcie z produktem. Należy unikać stosowania produktów na bazie chloru i kwasu fluorowodorowego.
- Nie należy stosować produktów odtłuszczających o wysokiej zawartości minerałów.
- Należy unikać stosowania gąbek metalowych.
- Korzystanie z tych produktów może spowodować utratę gwarancji na produkt.
- Przykłady produktów, które nie powinny być stosowane na Silestone® i ECO Line Colour Series: środki do usuwania farb, produkty do czyszczenia pędzli i wyrobów z metalu, środki do czyszczenia piekarników, produkty zawierające kwasy metylenu, środki do czyszczenia rur odpływowych lub zmywaczy do paznokci z acetonem.
- W przypadku kontaktu powyższych środków z powierzchnią, należy je niezwłocznie usunąć używając wody i delikatnego mydła.

Więcej szczegółów i metod dotyczących czyszczenia, konserwacji i ogólnego narażenia na działanie substancji chemicznych jest umieszczonych na stronach [www.silestone.com](http://www.silestone.com)

W przypadku nie zastosowania się do niniejszej instrukcji, produkt traci gwarancję.

Cosentino® potwierdza zgodność produktu z dyrektywą Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dodatków dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

